

# 使用手冊

數位音樂播放器



MP330

 **Transcend®**

The Transcend logo consists of a stylized red 'T' inside a circle, followed by the brand name "Transcend" in a bold, italicized red font, with a registered trademark symbol (®) at the end.

# 目錄

產品介紹   .....	4
包裝內容   .....	4
產品特色   .....	6
系統需求 .....	6
安全注意事項   .....	7
■ 一般使用 .....	7
■ 資料備份 .....	7
■ 注意：過大音量可能造成聽力受損 .....	7
■ 提醒您 .....	7
MP330 概觀   .....	9
音樂播放螢幕   .....	10
基本操作   .....	11
■ 充電 .....	11
■ 開啓電源 .....	11
■ 關機 .....	11
■ 播放 .....	12
■ 暫停 .....	12
■ 下一首 .....	12
■ 上一首 .....	12
■ 快轉 .....	12
■ 倒轉 .....	12
■ 增加音量 .....	12
■ 降低音量 .....	12
■ 主功能表 .....	12
■ A-B 循環播放 .....	12
■ 鎖定 .....	12
■ 重置 .....	13
MUSIC Mode   .....	14
■ 播放音樂檔案 .....	14
■ 檔案瀏覽 .....	14
■ 刪除檔案 .....	14
■ 播放清單 .....	15
■ 在播放清單中新增歌曲 .....	15
■ 從播放清單中移除歌曲 .....	15
收音機模式   .....	17
■ 收聽廣播 .....	17
■ 選擇電台頻道 .....	17

■ 儲存電台頻道 .....	17
■ 快速選擇已儲存的頻道 .....	18
■ 廣播錄音 .....	18
<b>錄音模式   .....</b>	<b>19</b>
■ 使用內建麥克風錄音 .....	19
■ 使用 Line-in 音源輸入錄音 .....	20
■ 廣播錄音 .....	20
<b>設定   .....</b>	<b>21</b>
■ 音場 (EQ) 模式 .....	21
■ 使用者自訂音場 .....	21
■ 循環模式 .....	22
■ 播放速度 .....	22
■ 錄音設定 .....	22
■ 麥克風 / 音源輸入 .....	22
■ 錄音品質 .....	23
■ VAD (自動音源偵測) .....	23
■ 對比 .....	24
■ 螢幕保護 .....	24
■ 詞曲同步 .....	25
■ 睡眠模式 .....	25
■ 自動關機 .....	25
■ 日期時間設定 .....	26
■ FM 頻道範圍 .....	26
■ 重設 FM 預設頻道 .....	26
■ 語言 .....	27
■ 播放器資訊 .....	27
<b>安裝驅動程式   .....</b>	<b>28</b>
■ 在 Windows® 2000, XP 以及 Vista 下安裝驅動程式 .....	28
■ 在 Mac® OS 10.0 或更新版本下安裝驅動程式 .....	28
■ 在 Linux® Kernel 2.4 或更新版本下安裝驅動程式 .....	28
<b>連接到電腦   .....</b>	<b>29</b>
■ 將檔案傳輸至音樂播放器 .....	29
<b>從電腦移除 MP330 .....</b>	<b>31</b>
<b>產品規格   .....</b>	<b>34</b>
<b>訂購資訊   .....</b>	<b>34</b>
<b>回收和環保   .....</b>	<b>35</b>
<b>保固條款   .....</b>	<b>36</b>

## 產品介紹 |

感謝您購買創見 MP330 MP3 音樂播放器。輕巧易攜的 MP330 擁有多項實用功能，包括可預設 20 組廣播頻道的 FM 收音機、FM 錄音、進階數位錄音器、音源輸入錄音、詞曲同頻顯示、A-B 循環播放、多段可變音軌播放速度等。此外，MP330 更備有 USB 接頭並支援 USB2.0 傳輸介面，可讓您輕鬆儲存文件資料或影音檔案並隨身攜帶。您可以使用 MP330 的 A-B 循環播放功能，以多段音軌播放速度重複播放特定的音軌片段，除了可當作絕佳的語言學習機，更可用來重複聽取重要錄音檔及音樂片段。也可透過內建麥克風錄製個人備忘錄、會議記錄以及上課內容。一機多用的創見 MP330 將帶給您不一樣的行動影音體驗。

## 包裝內容 |

您的 MP330 包裝內含以下物件：

- MP330



- 運動夾




- 耳機



- 音源輸入用錄音線



■ 快速使用手冊



## 產品特色 |

- 支援 MP3、WMA、FLAC 以及 WAV 音樂格式
- 白光 OLED 顯示螢幕可在任意角度及各種燈光下清楚顯示文字內容
- 可錄 FM 廣播（可預設 20 組 FM 頻道）
- 可用內建麥克風或直接音源輸入錄音（適用於 CD 播放器或其它裝置）
- 可建立播放清單
- 伴唱式詞曲同步顯示
- VAD（自動音源偵測）提供高品質不間斷錄音。
- A-B 循環播放功能，可循環播放選定之音軌片段
- 多段音軌播放速度
- 支援十四國語言操作介面，包含功能表、歌曲 / 專輯名稱、演唱者資訊及歌詞
- 可當作資料傳輸及儲存功能的 USB 行動碟
- 可調整睡眠時間
- 螢幕保護程式以節省電力及自動關機功能
- 七種音場設定模式，包含一組「使用者自定音場」
- 內建鋰聚合物電池，可連續播放音樂約 12 小時\*
- 內建 USB 接頭並支援高速 USB2.0 規格，無需任何傳輸線即可方便快速的進行檔案傳輸
- 顯示時間與日期

\* 最長播放時間以螢幕保護設為「空白」，且「詞曲同步」功能關閉時為準。

## 系統需求

- 有可用 USB 埠的桌上型或筆記型電腦一台 電腦
- 必須已安裝下列作業系統之一：
  - Windows® 2000
  - Windows® XP
  - Windows Vista®
  - Windows® 7
  - Mac® OS 10.0 或更新版本
  - Linux® Kernel 2.4 或更新版本

# 安全注意事項 |

下列使用步驟及安全說明非常重要，請務必詳讀並遵照指示進行

## ■ 一般使用

- 請小心地拆開 MP330 產品包裝
- 請確認 USB 傳輸線正確地插入對應的接頭。
- 請使用創見隨附的傳輸線，若使用非創見或不適合的傳輸線可能對音樂播放器造成損害。
- 請勿將音樂播放器連接到 USB hub(集線器)上。因為 USB 集線器同時可以連接多數裝置而可能導致不充足以及 不穩定的電力供應，可能對音樂播放器造成損害或產生操作上的異常，例如減少播放時間，隨機重置，亦可能損壞音樂播放器的軌體。
- 請勿將您的 MP330 及配件弄濕、接觸到水或其他液體。
- 請勿使用濕布擦拭或清潔 MP330 外殼。
- 請勿在下列環境下使用或放置您的 MP330：
  - 日光直曬處
  - 緊鄰空調設備、電暖爐、或其他加熱設備旁
  - 日光曝曬下的封閉車體內
- 充電完成後，應儘速從充電器上取下， 或避免連接超過 12 小時以上。
- 充電時，請避免過熱及高溫曝曬環境。
- 為確保電池壽命，請確定每個月至少要經過一次充電循環。

## ■ 資料備份

- **創見資訊不對任何操作造成的資料遺失或損壞負任何責任。**如果您要在 MP330 中儲存資料，我們強烈建議您定期將資料備份到個人電腦或是其它儲存媒體。
- 為了確保 USB2.0 的高速資料傳輸率，請檢查連接的電腦是否正確安裝必要的 USB 驅動程式。若您不確定該如何檢查，請查詢您電腦或者主機板使用手冊中的 USB 驅動程式相關訊息。

## ■ 注意：過大音量可能造成聽力受損


- 反覆或經常使用耳機收聽 80 分貝以上的聲音可能給您聲音不夠大的錯覺；您可能會繼續增加音量，如此將使您的耳朵暴露在危險的噪音程度下。
- 創見關心您的聽力健康，建議您將 MP3 播放器的音量保持在 80 分貝以下並且避免長時間使用。若出現頭痛、頭暈、或聽力失調等症狀，請立即停止使用。
- MP330 播放器最大音量為 100 分貝。
- 本款 MP3 播放器及隨附的耳機均符合 French regulation concerning musical Walkmans (24th July1998 Order) 標準。
- 若要使用其他廠牌的耳機，請確定其符合原廠耳機的技術規格。

## ■ 提醒您

- 開機前，請確定未按下  鍵。


- 當您連接音樂播放器至使用電池電源的筆記型電腦時，音樂播放器會因自動充電功能而減少電池的使用時間。
- 請依照「 MP330 安全移除」一節的說明從電腦移除 MP330 。
- 創見會不定期發佈產品的韌體更新訊息。請至 <http://www.transcend.com.tw/> 下載最新版本的韌體。

# MP330 概觀 |



<b>A</b>	高速 USB 2.0 接頭
<b>B</b>	白色單色 OLED 顯示螢幕
<b>C</b>	REC / A-B 循環 / 錄音鍵
<b>D</b>	功能表鍵
<b>E</b>	鎖定開關
<b>F</b>	增加音量鍵
<b>G</b>	播放 / 暫停 / 電源鍵
<b>H</b>	下一首 / 快轉鍵
<b>I</b>	降低音量鍵
<b>J</b>	上一首 / 倒轉鍵
<b>K</b>	重置鍵
<b>L</b>	MIC 內建麥克風
<b>M</b>	耳機插孔
<b>N</b>	頸繩孔
<b>O</b>	音源輸入埠

# 音樂播放螢幕 |



	ICON	INDICATION
A	錄音來源	內建麥克風，廣播錄音 或 Line-In 音源輸入錄音
B	VAD	顯示開啓 VAD (自動音源偵測) 功能
C	錄音品質	錄音品質:低階品質,中階品質,高階品質
D	循環模式	一般, 單曲循環, 全部循環, 隨機循環, 資料夾一般, 資料夾循環, 資料夾隨機, A-B 循環播放
E	音場模式	一般, 流行, 搖滾, 古典, 爵士, 重低音, 自訂 EQ
F	播放速度	目前播放速度
G	睡眠模式	顯示是否啓動睡眠模式
H	自動關機	顯示是否啓動自動關機模式
I	鎖定狀態	顯示已開啓「按鍵鎖定 (Hold)」鍵 (控制面板已鎖定)
J	電量	顯示電池剩餘電量
K	專輯 / 歌手 / 歌詞 / 歌曲	專輯名稱, 演唱者名稱, 歌曲名稱, 檔案名稱, 歌詞
L	曲目時間	曲目長度
M	曲目編號	顯示目前曲目編號及檔案總數
N	播放狀態	播放, 暫停, 快轉, 倒轉, 停止, 錄音


# 基本操作 |

## ■ 充電

將 MP330 外蓋移除後，直接插入桌上型或筆記型電腦上可用的 USB 埠中；此時 MP330 內建的鋰電池會自動開始充電，並且會在音樂播放器右上角電池圖示顯示充電狀態，電源充飽時充電動畫將停止。



請勿將您的音樂播放器插入 USB hub(USB 集線器)或其它外接 USB 埠(如鍵盤，螢幕或其他週邊裝置)使用，如此可能造成音樂播放器的損壞。如需充電時，請將音樂播放器直接連接到電腦主機的 USB 埠（一般在電腦背部）或請使用創見原廠 USB 充電器。



## ■ 開啓電源

長按 按鈕開啓播放器電源，螢幕上將出現開機動畫(如下圖)；動畫消失後，隨即顯示主功能表畫面，表示您可以開始操作 MP330。



- 開機程序將耗時數秒鐘。
- 若開機時螢幕出現「鎖定」 圖示。表示 MP330 的 **HOLD** 鍵已開啟 ( )。請關閉「按鍵鎖定」模式 ( )以便開機。

## ■ 關機

長按 按鈕關閉 MP330 電源。

關機程序將耗時數秒鐘。

- 關機時，螢幕會顯示如下的關機動畫：



## ■ 播放

按一下  按鈕可播放選定之 MP3、WMA 或 WAV 檔案。

## ■ 暫停

按一下  可中斷或繼續播放檔案。

## ■ 下一首

按一下  跳至下一曲目。

## ■ 上一首

按一下  跳至前一曲目。

## ■ 快轉

長按  以快轉。

## ■ 倒轉

長按  以倒轉。

## ■ 增加音量

按一次或長按  按鈕可增加音量。

## ■ 降低音量

按一次或長按  按鈕可降低音量。

## ■ 主功能表

在任何模式中按下  可進入「主功能表」畫面。您可由此進入音樂、收音機、錄音模式以及設定選單。

## ■ A-B 循環播放

1. 在音樂或錄音模式下進行播放時，按一下  選取您要開始重覆播放的位置。
2. 再次按下  選取您要結束重覆播放的位置。
3. 您選取的音軌片段將重覆循環播放。
4. 要停止 A-B 循環播放功能，請再次按下  按鈕。

## ■ 鎖定

按下  鍵會自動鎖住 MP330 的按鈕，避免不慎誤觸。

## ■ 重置

若操作 MP330 時出現問題，請按住 **RESET** 至少 3 至 5 秒鐘將 MP330 重新開機。

# MUSIC Mode |

## ■ 播放音樂檔案

- 長按 開啓播放器，螢幕隨即顯示「主功能表」畫面。
  - 若已開啓 MP330，請按下 按鈕進入「主功能表」畫面。
- 使用 / 按鈕選取 “MUSIC” 模式 並按下 。此時播放器會自動搜尋音樂檔案。




- 用 和 buttons or use the 按鈕或檔案瀏覽功能選擇歌曲。



- 按下 即可開始播放。

- 請參閱產品規格一節以取得 MP330 音樂播放器支援的所有音樂檔案格式。
- 若 MP330 找不到任何 MP3、WMA 檔案，螢幕上會顯示 “No Music Files” 訊息。



## ■ 檔案瀏覽


檔案瀏覽功能讓您便捷地瀏覽曲目、檔案與資料夾。

- 在音樂模式下長按 按鈕，選取檔案瀏覽模式，再按下 開啓。



- 螢幕隨即顯示檔案或資料夾清單。

- 使用 / 按鈕上下移動清單。



- 按下 即可開始播放。

- 按下 或 播放所選歌曲，或進入選取的資料夾。

- 按下 或選取 圖示，接著按下 向上移動一層資料夾。

## ■ 刪除檔案

- 在音樂模式下長按 按鈕開啓檔案瀏覽功能。



- 用 / 和 / 按鈕找出您要刪除的檔案。

- 選取檔案之後，請按下 按鈕並選擇 “刪除”，隨即出現一個確認視窗。



4. 用  鈕選取 “是” 並按下  永久刪除檔案。



## ■ 播放清單

MP330 支援 M3U、PLA 以及 WPL 等播放清單格式，並內建自訂播放清單功能(MyPlaylist)，讓您可輕鬆快速地播放喜愛的音樂。


1. 在音樂模式下長按  按鈕，選取播放清單，再按下  開啓。



2. 取我的播放清單或已匯入的播放清單檔案，接著按下  。



3. 用  /  按鈕上下移動清單並選取歌曲。接著按下  或  播放。音樂結束後，MP330 會接著播放清單中的其他歌曲。



4. 若要離開播放清單，請在檔案瀏覽模式中選取其他檔案。

## ■ 在播放清單中新增歌曲

1. 在音樂模式下長按  按鈕，選取檔案瀏覽模式，再按下  開啓。



2. 用  /  和  /  按鈕尋找要新增的歌曲。



3. 按  鈕並選擇新增至 “我的播放清單” 。



## ■ 從播放清單中移除歌曲

1. 在音樂模式下長按  按鈕，選取播放清單，再按下  開啓。



1. 選取我的播放清單並按下  。



2. 用  /  按鈕尋找要移除的歌曲。

3. 按 **REC / A•B** 鈕並選擇自“我的播放清單”中移除。



4. 用 **◀◀ / ▶▶** 按鈕選取“確認”並按下 **▶▶** 將歌曲自播放清單中移除，或者選取“取消”來結束確認視窗。(請注意：此功能僅將音樂檔案從播放清單中移除，並不會將檔案從音樂播放器內建記憶體中刪除。)



5. 若要移除全部歌曲，請選取我的播放清單並按下 **REC / A•B** 按鈕，接著選取“是”確認。



# 收音機模式 |

## ■ 收聽廣播

1. 插入耳機 。 (收聽廣播前，請先插入耳機)
2. 按下 按鈕進入「主功能表」畫面。
3. 使用 / 按鈕選取 “RADIO” 圖示 並按下 .



4. 螢幕隨即顯示目前收聽的 FM 廣播頻率。



○ 第一次使用廣播功能時，MP330 會進行全頻道的掃描，並將前 20 個訊號較強的頻道存為預設頻道。在 Set 選單下開啟 “FM Reset” 可重複執行此功能。.

## ■ 選擇電台頻道

若要手動選擇電台頻道，請按下 / 來選擇您想要的電台（播放器會以每次增加/減少 0.1MHz 的方式調整廣播頻率）。您也可以長按 或 按鈕，播放器將自動持續搜尋下一個電台。



## ■ 儲存電台頻道

MP330 可以儲存 20 個您喜愛的電台頻道（預設為 01 至 20）：

1. 用 或 選擇要儲存的廣播電台（FM 頻道）。



2. 按下（不要按住） 按鈕展開已儲存的電台清單。



3. 您可使用 / 按鈕來選擇頻道號碼（01 至 20）並儲存電台頻率。



4. 再次按下（不要按住） 即可將目前的電台頻率儲存至此頻道。



## ■ 快速選擇已儲存的頻道

- 在“Radio”模式中按下（不要按住）**REC / A•B** 顯示已儲存的電台（01 至 20）。



- 用 **◀** / **▶** 按鈕選擇要收聽的電台。按下 **▶||** 即可收聽。



## ■ 廣播錄音

- 選擇要錄音的電台頻道。



- 長按 **REC / A•B** 按鈕至少 2 秒鐘開始錄音。
- 此時播放器螢幕會顯示自動產生的錄音檔名稱。



- 按下 **▶||** 可暫停錄音，再按一次 **▶||** 則可繼續錄音。



- 若要結束錄音，請再次長按 **REC / A•B** 儲存錄音檔。播放器會返回 Radio 模式。
  - FM 錄音檔會以“MonthDayF##.WAV”的方式命名並編號。  
例如，“0101F012.WAV”代表 1 月 1 日所錄製的第十二個 FM 錄音檔。
  - FM 錄音檔儲存在 /FMIN.DIR/ 資料夾中。您可使用“Music”模式中的檔案瀏覽功能找到 FM 錄音檔。
  - 若要調整錄音檔品質，請參閱本手冊 設定/錄音設定/錄音品質一節。


# 錄音模式 |

音樂播放器提供兩種方式來開啓錄音功能：

- 按下  按鈕開啓主目錄並選擇 RECORD。



- 在任意模式下(收音機模式除外)長按  按鈕至少 2 秒鐘，啓動 MP330 的內建麥克風並開始錄音。



MP330 音樂播放器提供三種不同的錄音方式：

- 使用內建麥克風錄音
- 使用 Line-in 音源輸入錄音
- 廣播錄音

- 您可使用 “Music” 模式 中的檔案瀏覽功能找到聲音錄音檔。

## ■ 使用內建麥克風錄音

1. 在任意模式下(收音機模式除外)長按  按鈕至少 2 秒鐘，開啓主目錄並選擇 RECORD 啓動 MP330 的內建麥克風並開始錄音。
2. 此時播放器螢幕會顯示自動產生的錄音檔名稱。



3. 按  可暫停錄音，再按一次  則可繼續錄音。



4. 若要結束錄音，請再次長按  儲存錄音檔。播放器會返回主目錄。
  - 聲音錄音檔會以 “MonthDayM###.WAV” ” 的方式命名並編號。  
例如，“0113M012.WAV” “代表 1 月 13 日所錄製的第十二個聲音錄音檔。
  - 聲音錄音檔儲存在 /MICIN.DIR/ 資料夾中。您可使用 “MUSIC” 模式 中的檔案瀏覽功能找到聲音錄音檔。



- 若要調整錄音檔品質，請參閱本手冊 設定/錄音設定/錄音品質一節。

- 錄音時請將 MP330 的內建麥克風儘量靠近音源，確保最佳錄音品質。.



## ■ 使用 Line-in 音源輸入錄音

MP330 預設為內建麥克風錄音。要啟動 Line-in 音源輸入錄音，請在設定選單中的” REC Settings ” 設定裏，選擇” Record Source ” 選項。

1. 在任意模式下 (收音機模式除外) 長按 **REC / A•B** 按鈕至少 2 秒鐘，開啓主目錄並選擇 RECORD 啓動 MP330 的內建麥克風並開始錄音。
2. 此時播放器螢幕會顯示自動產生的錄音檔名稱。



3. 按 **▶||** 可暫停錄音，再按一次 **▶||** 則可繼續錄音。



4. 若要結束錄音，請再次長按 **REC / A•B** 儲存錄音檔。播放器會返回主目錄。
  - Line-in 音源輸入錄音錄音檔會以 “MonthDayL###.WAV” 的方式命名並編號。  
例如，“0113L012.WAV” 代表 1 月 13 日所錄製的第十二個聲音錄音檔。
  - Line-in 音源輸入錄音錄音檔儲存在 /LINEIN.DIR/ 資料夾中。您可使用 “MUSIC” 模式 中的檔案瀏覽功能找到 Line-in 音源輸入錄音錄音檔。



- 若要調整錄音檔品質，請參閱本手冊 設定/錄音設定/錄音品質一節。

## ■ 廣播錄音

請參閱本手冊 廣播/廣播錄音 一節有更詳細的說明。

# 設定 |

按下  按鈕進入「主功能表」畫面。

- 用  或  按鈕選擇 “Settings” 圖示 “SETTINGS” 並按下 .



- 離開設定功能表，按下  按鈕。

## ■ 音場 (EQ) 模式

MP330 提供七種音場模式供您選擇：

**NOR** 一般, **POP** 流行, **ROCK** 搖滾, **CIA** 古典, **JAZZ** 爵士, **BASS** 重低音, 以及 **HEQ** 使用者自訂模式

- 用  /  按鈕選擇 “EQ” 並按下 .



- 用  /  按鈕選擇擇音場模式。若正在播放音樂，您會立即感受到每種音場模式的不同。



- 按下  確定新的音場模式設定。

## ■ 使用者自訂音場

使用者自訂音場讓您可以自行調整五種不同音頻的音場效果。

- 用  /  按鈕選擇 “EQ” 並按下 .



- 在 EQ 功能表中，用  /  選擇 “User EQ” 並按下 .



- 用  /  按鈕在 80Hz、250Hz、1KHz、4KHz 以及 12KHz 五種不同的音頻中切換。The “ALL” 設定值能同時上下移動五種音頻。



- 按下  /  在 +8dB 至 -7dB 間以每次 1.0dB 的幅度調整音頻。



- 按下  儲存新的使用者自訂音場設定，並返回設定功能表。

## ■ 循環模式

MP330 共有七種循環模式供您選擇：

- |          |                  |
|----------|------------------|
| →  一般    | (循續播放所有曲目一次)     |
| →  単曲循環  | (循續循環播放單一曲目)     |
| →  全部循環  | (循續循環播放所有曲目)     |
| →  隨機循環  | (循續隨機播放所有曲目)     |
| →  資料夾一般 | (循續播放資料夾中所有曲目)   |
| →  資料夾循環 | (循續循環播放資料夾中所有曲目) |
| →  資料夾隨機 | (隨機循環播放資料夾中所有曲目) |

1. 用 / 按鈕選擇“循環”圖示並按下 .



2. 用 / 按鈕選擇一種音場模式，接著按下 以確認。



## ■ 播放速度


您可以隨意調整音訊檔的播放速度為以下七種：

0.50X, 0.75X, 1.00X, 1.25X, 1.50X, 1.75X, 2.00X。

1. 用 / 按鈕選擇“播放速度”並按下 .



2. 用 / 按鈕從七種播放速度中選擇，接著按下 確認。



## ■ 錄音設定

在設定功能表中，用 / 按鈕選擇“錄音設定”並按下 .



### ■ 麥克風 / 音源輸入

在麥克風以及音源輸入中選擇 MP330 的錄音音源輸入方式。

1. 在錄音設定選單中，用 / 按鈕選擇“麥克風 / 音源輸入”並按下 .



2. 用 / 按鈕選擇內建麥克風或音源輸入並按下 確認。



## ■ 錄音品質

您可以將錄音品質設為低、中或高三種。錄音品質越高，MP330 就需要越多記憶體儲存錄製的 WAV 檔。

- 在設定功能表中，用 或 按鈕選擇 “Record Quality” 圖示 並按下 。
- 用 或 按鈕選擇 “Record Quality” 圖示，接著按下 。



最長錄音時間 / 品質表

	錄音品質	2GB	4GB	8GB
FM 廣播 / 音源輸入錄音	低 (32 Kbps)	128 小時	256 小時	512 小時
	中 (48 kbps)	85 小時	170 小時	340 小時
	高 (64 kbps)	64 小時	128 小時	256 小時

	錄音品質	2GB	4GB	8GB
麥克風錄音	低 (32 Kbps)	128 小時	256 小時	512 小時
	中 (48 kbps)	85 小時	170 小時	340 小時
	高 (64 kbps)	64 小時	128 小時	256 小時

備註：若播放器記憶體不足或電量過低，MP330 無法遂行上述錄音時間及品質

- 錄音時請將 MP330 的內建麥克風儘量靠近音源，確保最佳錄音品質。


## ■ VAD (自動音源偵測)

VAD 功能可讓 MP330 進行無間斷的聲音錄製；進行錄音時，播放器僅會在偵測到聲音時進行錄音。如果聲音中斷或停止，MP330 就會暫時停止錄音，直到再度偵測到聲音為止。VAD 可讓錄音效果更為順暢，同時也能錄製出較小的錄音檔。

- 在 ” REC Setting” 功能表中，用 或 按鈕選擇 “VAD” 圖示 並按下 。



- 用 或 按鈕選擇 “Disable” (關閉) 或 “Enable” (啓用)，接著按下 。



## ■ 對比

您可以自行調整 OLED 螢幕的亮度。請注意亮度越高會消耗較多電力。

- 在設定功能表中，用 **◀▶** 和 **▶▶** 選擇 “Contrast” 圖示並按下 **▶▶**



- 用 **◀▶** 和 **▶▶** 增加或降低對比亮度，接著按下 **▶▶** 確認。




## ■ 螢幕保護

您可以自行開啓或關閉螢幕保護功能、選擇喜愛的螢幕保護、以及設定螢幕保護的啟動時間。MP330 的螢幕保護模式如下：

**空白** (顯示為黑色螢幕以節省電力)

**顯示時間** (顯示即時時間)

- 在設定功能表中，用 **◀▶** 和 **▶▶** 按鈕選擇 “Screen Saver” 圖示並按下 **▶▶**。





- 用 **◀▶** 或 **▶▶** 選擇開啓螢幕保護的時間，接著按下 **▶▶**。一旦設定完成，無論電源是否開啓，螢幕保護均會運作。您可選擇：“Disable”（停用）、“10 Sec”、“20 Sec”以及“30 Sec”等四種時間。



- 時間設定完成後，隨即顯示可選取的螢幕保護模式。

- 用 **◀▶** 或 **▶▶** 來選擇您喜愛的螢幕保護，接著按下 **▶▶**。





## ■ 詞曲同步

此功能可在播放音樂時同步顯示歌詞（若有動態歌詞）。

**注意：**若要使用詞曲同步功能，".LRC" 檔名必須和其對應的 MP3 歌曲檔名相同，且歌曲檔必須先傳輸至 MP330 中相同的資料夾。

例如：若 MP3 檔名為 GM-Last\_Christmas.mp3，則 LRC 歌詞檔名也必須是 GM-Last\_Christmas.lrc。

1. 在設定功能表中，使用 / 按鈕選擇 “Lyrics Sync” 圖示並按下 .



2. 用 / 在 “Enable” 或 “Disable” 之間選擇並按下 。若關閉詞曲同步功能，音樂播放時會顯示專輯名稱，演唱者資訊以及歌曲名稱等資訊。



## ■ 睡眠模式

您可以利用睡眠功能設定時間，讓 MP330 即使在運作中也能自動關機。

1. 在設定功能表中，用 / 按鈕選擇 “Sleep Timer” 並按下 .



2. 用 / 選擇適當的睡眠時間然後按下 。您可以選擇 “Disable” ， “15 min” ， “30 min” ，或 “60 min” 。MP330 會在您所選定的時間自動關機。



## ■ 自動關機

您可以利用自動關機功能設定時間，讓 MP330 在使用者沒輸入動作後自動關機。

1. 在設定功能表中，用 / 選擇 “Auto Power Off” 然後按下 .



2. 用 / 選擇適當的自動關機時間然後按下 。您可以選擇 “Disable” ， “15 min” ， “30 min” ，或 “60 min” 。MP330 會在您所選定的時間自動關機。




## 日期時間設定

您可以使用此選項調整您的日期與時間。


- 在設定功能表中用 / 選擇 “Date/Time Settings” 並按下 .



- 用 / 在 12/24Hr, 年, 月, 日, 小時, 分, 秒, 和 AM/PM 之間移動。



- 用 / 按鈕調整每個欄位的值。



- 按下 確認新的日期時間設定。

**注意:** 您可以在主目錄按下 來檢視全螢幕的播放器內置時鐘。



## FM 頻道範圍

MP330 讓您可以選擇 World FM Band (87.5MHz~108.0MHz) 或 Japan FM Band (76.0MHz~90.0MHz).

- 在設定功能表中用 / 選擇 “FM Band” 並按下 .



- 用 / 選擇 “World FM Band” 或 “Japan FM Band,” 然後按下 來確定。



## 重設 FM 預設頻道

您可以使用此功能重設所有已存的電台頻道(CH 01 到 CH 20). 若使用此功能,下次您進入 RADIO 模式時, MP330 會自動進行全頻道的掃描並儲存前 20 個訊號最強的頻道。

- 在設定功能表中用 / 選擇 “FM Reset” 並按下 .



- 用 / 選擇 “Yes” 來清除您預設的 FM 電台或 “No” 保留他們. 按 來確認。



## ■ 語言

您可自行設定 MP330 的顯示語言，包括功能表、歌曲 / 專輯名稱、演唱者資訊以及歌詞。MP330 支援 14 種使用者語言介面。

在設定功能表中用 / 選擇 “Language” 並按下 .

1. 在設定功能表中，用 或 按鈕選擇 “Language” 圖示 並按下 。



2. 用 或 按鈕選擇語言，接著按下 確認。



## ■ 播放器資訊

顯示 MP330 的軋體版本及可用記憶體容量。

1. 在設定功能表中， 或 按鈕選擇 “Player Info” 圖示，並按下 。



2. 按任意鍵回到 SETTINGS 選單。


# 安裝驅動程式 |

## ■ 在 Windows® 2000, XP 以及 Vista 下安裝驅動程式

您無需安裝任何驅動程式。Windows® 作業系統已內建支援 MP330 的驅動程式。將 MP330 插入可用的 USB 埠中，Windows® 就會自行安裝必要的檔案。此時我的電腦視窗中會顯示一個新的卸除式碟圖示及代號，用來代表 MP330。

## ■ 在 Mac® OS 10.0 或更新版本下安裝驅動程式

您無需安裝任何驅動程式。請直接將 MP330 插入可用的 USB 埠中，電腦會自動偵測驅動程式。



## ■ 在 Linux® Kernel 2.4 或更新版本下安裝驅動程式

您無需安裝任何驅動程式。請直接 MP330 插入可用 USB 埠中，再依序進行以下步驟：

1. 為 MP330 建立一個目錄。

例如：`mkdir /mnt/MP330`

2. 掛接 MP330。

例如：`mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt/MP330`



請勿用 Windows 格式化 MP330

# 連接到電腦 |


## ■ 將檔案傳輸至音樂播放器

若您想使用 MP330 聆聽廣播以外的音樂，必須先將音樂檔案傳輸至 MP330 中。當 MP330 連接至電腦時，無法執行檔案傳輸以外的工作，此時您無法播放或錄製音訊檔。使用完畢後，請中斷 MP330 與電腦的連接。



**請勿將您的音樂播放器插入 USB hub(USB 集線器)或其他外接 USB 埠(如鍵盤，螢幕或其他週邊裝置)使用。如此可能造成音樂播放器的損壞。請將音樂播放器直接連接到電腦主機的 USB 埠(一般在電腦背部)。**

1. 將 MP330 USB 外蓋移除後，直接插入桌上型或筆記型電腦上可用的 USB 埠中。此時 MP330 僅可傳輸檔案，內建的鋰電池也會自動開始充電。



2. 成功連接至電腦後，MP330 的螢幕上會顯示 "CONNECTED" 訊息，表示可將檔案載入至 MP330。



- 此時您無法使用音樂、錄音及其他功能。

3. 如果您使用 Windows® 系統，則「我的電腦」中會顯示一個新的卸除式磁碟圖示及代號，用來代表 MP330。



\*注意：(F:) 為範例磁碟機字母，請依您視窗中顯示的字母為準

4. 請務必利用電腦螢幕下方的 Windows® 作業系統工具列中的“安全移除硬體”功能中斷電腦與音樂播放器的連結。



- 進行檔案傳輸時，螢幕會顯示 “WRITING...” 訊息。檔案傳輸完成後，會再次顯示 “CONNECTED” 訊息。



- 若您選擇將檔案或資料夾傳輸至電腦，MP330 會顯示 “READING...” 訊息，表示正在進行檔案傳輸作業。完成之後，會再次顯示 “CONNECTED” 訊息。



請勿在資料傳輸時移除音樂播放器。請在腦螢幕

 出現可安全移除硬體圖示後再從電腦上拔除音樂播放器。

# 從電腦移除 MP330

請按照下列程序移除您的 MP330。

## ■ 在 Windows® 2000, XP 和 Windows Vista 下移除 MP330


1. 在工具列上選取取出或抽出硬體圖示 。
2. 畫面隨即顯示**安全移除硬體**視窗。請選取並繼續。



3. 視窗中會出現「現在可以放心地從系統移除‘USB 大量存放裝置’裝置」的訊息。



4. 從電腦拔除您的 MP330。



## ■ 在 Mac® OS 10.0 或更新版本下移除 T. sonic 330

1. 將與 MP330 對應的磁碟機圖示拖放至垃圾桶中。
2. 從 USB 埠中拔除您的 MP330。

## ■ 在 Linux® Kernel 2.4 或更新版本下移除 MP330

1. 執行 `umount /mnt/MP330` 以卸載裝置。
2. 從 USB 埠中拔除您的 MP330。

# 疑難排解

若您在使用 MP330 時發生任何問題，請先參考以下資訊嘗試排除問題。若您的問題仍然無法解決，請詢問您購買的店家、服務中心或直接與創見資訊聯絡。我們的網站 <http://www.transcend.com.tw/> 亦提供 FAQ 及技術支援服務。

## ■ 作業系統無法偵測 MP330

請確認以下事項：

- MP330 是否正確的連接在 USB 埠上？如果不是，請重新拔插。
- 您的 MP330 是否連接在 Mac 的鍵盤上？若是，請將其直接接至 Mac 主機的 USB 埠上。
- USB 埠是否已啓動？如果沒有，請參閱您電腦或是主機板的手冊加以啓動。

## ■ MP330 無法開機

請確認以下事項：

- MP330 是否連接在電腦上？如果是，請將其自 USB 埠移除。
- 請確認  是否被鎖定？() 如果是，請將其關閉。(

## ■ 無法將檔案傳輸至 MP330

請從電腦安全移除音樂播放器，稍待片刻後，再次連接到電腦即可。如果仍無法解決問題，請按下音樂播放器機身上的“Reset”按鈕三至五秒以回復原始設定值。

## ■ 按鍵沒有反應

請檢查是否開啟鎖定開關()？如果是，請將其關閉 (

## ■ 聽不到聲音

- 是否有將音樂檔案傳輸至 MP330？如果沒有，請先傳檔案至音樂播放器（MP330 可支援 WAV、FLAC 檔以及壓縮比為 32Kbps – 330Kbps 之間的 Mpeg I Layer 3 和 WMA 檔）。
- 耳機是否確實接在耳機孔上？如果没有，請重新插好。
- 音量是否太小聲？如果是，請適當地調整音量。

## ■ 螢幕上無法顯示正確的歌曲資訊（曲名/專輯名稱/歌手…等等）

- MP330 的預設語言為英文，請依您欲顯示之內容調整語言設定。例：若您的播放器設定為英文，而您想要顯示日文字型，您必需從選單 Settings / Language 裡選擇 “Japanese” 才能正確顯示日文字。
- MP330 會優先顯示 ID3 標籤資訊。您可以利用 Windows Media Player 或 Winamp 等播放軟體來修改標籤資訊。
- 若 ID3 標籤為空白，MP330 會顯示歌曲名稱。

## ■ 無法錄音（含音源及廣播錄音）

為確保不會遺失錄音檔，MP330 提供以下兩種機制：

- 若電池剩餘電力少於 10%，則無法進入錄音模式。
- 錄音中途，若電池剩餘電力少於 10%，MP330 會自動中斷並儲存錄音。

## ■ 音樂聽起來斷斷續續的

這可能是因為耳機沒接好的緣故，請將耳機重新插好。

## ■ MP330 會自動關機

MP330 有睡眠模式和自動關機的功能，這是為了省電而設計的，您能將 MP330 設定成自動關機。在 SETTINGS 章節裡有更多詳細的資訊。

## ■ MP330 無法正常運作

如果 MP330 功能出現異常，請試著開關機數次。如果問題仍未解決，可使用迴紋針或原子筆按住**重置鍵** 3 至 5 秒回復原始設定值。

## ■ 找不到剛剛複製到 MP330 中的檔案

這是因為在檔案複製的動作還沒完成之前，就拔除 MP330 的緣故。請重新複製檔案，並參閱安全移除 MP330 一節的說明，在完成檔案複製程序後移除 MP330。

## ■ 剛刪除的檔案又出現了

請重新刪除檔案，並參閱安全移除 MP330 一節的說明，在完成檔案刪除程序後移除 MP330。

## ■ 在 Windows® 下將 MP330 格式化後就無法使用了

在 Windows® 下將 MP330 “快速” 或 “完整” 格式化會抹去 MP330 執行功能所需的系統資料。您可到 <http://www.transcend.com.tw/> 下載並更新韌體，系統會重新安裝這些資料。

## ■ 如何確定我使用的 Windows Media Player 的版本？

- 請開啓您的 Windows Media Player。
- 在說明 (Help) 選單上按滑鼠左鍵，並選擇關於 Windows Media Player 選項。
- 您 Windows Media Player 的版本資訊將出現在螢幕上。

## ■ 詞曲同步：我看不到正在播放歌曲的歌詞？

關於詞曲同步播放功能的詳細使用說明，請參考以下的連結。<http://www.transcend.com.tw/Support/FAQ/>

## ■ 螢幕上顯示 “Insufficient Power” 的訊息

若您的 MP330 顯示 “Insufficient Power” 的訊息，代表供電給音樂播放器的電壓不穩或電壓不夠以致於無法正常對播放器充電（通常是同時使用 USB Hub 或其它 USB 裝置造成的），因此出現此訊息不代表您的音樂播放器有問題。請直接將 MP330 插入電腦後方的 USB 埠或使用創見 USB 變壓充電器即可充電。

## 產品規格 |

大小 (長 x 寬 x 高):	83 mm × 25.5 mm × 11.5 mm
重量	25g
支援音樂檔案格式	MP3, WMA, FLAC 和 WAV
錄音格式	IMA_ADPCM (WAV)
電池續航力	12 小時(完全充飽電時)
壓縮比	32Kbps 至 330Kbps
資料保存壽命	Up to 10 年
抹寫次數	≥ 100,000 次
訊噪比	≥ 90dB
電源供應：	輸入 : DC 5V, 0.5A
工作溫度：	0°C (32°F) ~ 40°C (104°F)
通過認證	CE, FCC, BSMI, C-tick
保固期間	2 年

## 訂購資訊 |

產品名稱	記憶體容量	創見產品料號
MP330 Digital Music Player	2GB	TS2GMP330
MP330 Digital Music Player	4GB	TS4GMP330
MP330 Digital Music Player	8GB	TS8GMP330

## 回收和環保 |



**產品回收 (WEEE)**：您的產品為高品質的材料所設計製造而成，可再回收利用。當您看到產品有上圖的標示，這意味著該產品是符合歐洲指令2002/96/EC:請勿與家庭廢棄物一同丟棄。請自行了解當地的規則分開收集電器及電子產品。正確處理您的舊產品有助於防止潛在的負面影響對環境和人類健康



**電池處理**：您的產品包含一個內置的可充電電池符合歐洲指令2006/66/EC，為無法被正常處理的生活垃圾。請自行了解當地的電池分類收集規則。正確處理電池有助於防止潛在對環境和人類健康的不利後果。  
對於含有非交換內置式電池的產品：拆除或試圖拆除該電池將導致保固無效。此步驟，只有在產品無效後執行。



廢電池請回收

## 保固條款 |

「超越自我」是創見對顧客服務的自我期許，創見一向要求自己必須超越產業一般標準以取得領先地位。這不僅是創見對於顧客滿意至上的堅持，更是我們的承諾。

創見保證所有產品皆經過完整測試，以避免原物料及加工過程中之一切缺失，並符合所公佈的規格。若您的 MP330 在保固期間內，於正常環境使用之下，因不良的加工或原物料而導致故障，創見資訊將負起維修或更換同級產品之責，而本保固條款將受以下條件及限制之約束。

**保固期間：**創見 MP330 保固期限，自購買之日起算，為期二年（鋰電池保固半年）。創見將檢視產品並有權決定予以維修或更換新品，此決定將是最終且具約束力的。此外，創見並保留提供功能近似或更新品之權利。

**限制條款：**本保固不適用於因意外、人為破壞、不當使用或安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題等所造成之損壞。針對硬體內任何資料，本公司僅負責維修與檢測，而不提供資料救援與備份之服務，並對於送修過程中因任何之因素而造成資料之遺失，恕不負責。創見產品必須搭配符合工業標準之其他設備來使用。創見對於因其他廠商之設備所引起的損壞，將不負保固之義務。對於任何伴隨之間接、附帶的損壞，利潤、商業投資及商譽之損失，或因資料遺失所造成之損害，以及搭配本產品之其他公司設備之損壞或故障，創見亦不負賠償之責任。本限制條款，若被任何法規視為不符合法令或不具效力時，將不予適用。

**聲明：**上述保固條款為獨立的，未伴隨其他暗示的或特殊的保固條件，本保固條款不受創見所提供之技術支援與通報之影響。

創見產品保固政策：<http://www.transcend.com.tw/Support/Warranty.asp>

線上註冊：為了便於保固服務，請於購買後三十日內進行線上註冊。

線上註冊網址：<http://www.transcend.com.tw/productregister>

創見資訊保留逕行變更上述條款且不需另行通知之權利。



*Transcend Information, Inc.*

<http://www.transcend.com.tw/>

\*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

\*The specifications mentioned above are subject to change without notice.

\*All logos and marks are trademarks of their respective companies.